

ENG

H50Mseries is designed to receive signals from ASTRA1 19.2°E/HOTBIRD 13°E, or ASTRA 4A 4.9°E/THOR 0.8°W. ASTRA should be set first to be standard when searching the satellites.

DEU


H50Mseries wurde entwickelt, um Signale von ASTRA1 19,2°E/HOTBIRD 13°E, oder ASTRA 4A 4.9°E/THOR 0.8°E empfangen. ASTRA sollte als Bezugspunkt der Ausrichtung zuerst eingestellt werden.

FRA

H50Mseries est conçu pour recevoir des signaux de ASTRA1 19.2°E/HOTBIRD 13°E, ou ASTRA 4A 4.9°E/THOR 0.8°W. ASTRA doit d'abord être défini comme la référence lors de la recherche des satellites.

NLD

H50Mseries is ontworpen om signalen van ASTRA1 19.2°E /HOTBIRD 13°E, of ASTRA 4A 4.9°E/THOR 0.8°W te ontvangen. ASTRA zou eerst moeten ingesteld op standaard bij het zoeken van de satellieten.

**ENG**

H50Mseries selects satellite based on DiSEqC®. ASTRA is programmed as input #1. Details of setting DiSEqC® should be guided by set-top box manual.

DEU

H50Mseries steuert die Satellitenauswahl mit DiSEqC®. ASTRA ist als Eingang # 1 programmiert. Details zur Einrichtung der DiSEqC® Befehle sollten Sie dem Handbuch Ihres Empfängers entnehmen.

FRA

H50Mseries selectionner satellite base sur DiSEqC®. ASTRA est programmée comme entrée n° 1. Détails de la mise en DiSEqC® devraient être guidés par le manuel de la set-top boîte.

NLD

H50Mseries selecteert de satellieten op de basis van de DiSEqC®. ASTRA is geprogrammeerd als input #1. Voor hulp met de instellingen van DiSEqC®, zie de set-top box handleiding.

